


Verbinden des Logi Stiftes

Einschalten und losschreiben

Drücke einfach hier 3-5 Sek

und schon kannst du mit dem Schreiben und Zeichnen auf dem iPad loslegen.



Fehlerbehebung:

Der Logi Stift verbindet sich nicht mit dem iPad ?

• Mögliche Ursachen:

1. Ist der Stift geladen (siehe Seite 2) ?
2. Ist Spitze abgelöst ?




1. Abdeckung vorsichtig abnehmen



2. Spitze vorsichtig festdrehen.

Im Anschluss drücke einfach hier 3-5 Sek

Nutzung des digitalen Stiftes für das iPad (Logitech Crayon)



LED-Farbe	Status
Grün	Die Akkuladung ist ausreichend über 10%
Blink langsam grün	Wird geladen
Rot / blinkt Rot	Die Akkuladung ist weniger als 10%
Blinkt rot ohne Überprüfung des Akkustandes	Die Akkuladung liegt bei weniger als 5% (kritisch) und der Akku sollte sofort aufgeladen werden
Blinkt Rot beim ersten Einschalten	Lade bitte vor dem ersten Verwenden des Geräts den Akku auf. Es dauert 30 Minuten zum vollständigen Aufladen